

Таблица кодов 64 тонов CTCSS:

ЧАСТОТА (Гц)

ЧАСТОТА (Гц)

ЧАСТОТА (Гц)

ЧАСТОТА (Гц)

1

33.0

17

71.9

33

123.0

49

183.5

2

35.4

18

74.4

34

127.3

50

186.2

3

36.6

19

77.0

35

131.8

51

189.9

4

37.9

20

79.7

36

136.5

52

192.8

5

39.6

21

82.5

37

141.3

53

196.6

6

44.4

22

85.4

38

146.2

54

199.5

7

47.5

23

88.5

39

151.4

55

203.5

8

49.2

24

91.5

40

156.7

56

206.5

9

51.2

25

94.8

41

159.8

57

210.7

10

53.0

26

97.4

42

162.2

58

218.1

11

54.9

27

100.0

43

165.5

59

225.7

12

56.8

28

103.5

44

167.9

60

229.1

13

58.8

29

107.2

45

171.3

61

233.6

14

63.0

30

110.9

46

173.8

62

241.8

15

67.0

31

114.8

47

177.3

63

250.3

16

69.4

32

118.8

48

179.9

64

254.1
